

# NÁVOD NA MONTÁŽ PEVNÉ OKENNÍ SÍŤE

## PŘILOŽENÍ SÍŤE



1. Uchopte síť za madla.

## UMÍSTĚNÍ SÍŤE



2. Síť vložte do rámu okna.

## ARETACE SÍŤE



3. Aretaci síťe provedte pomocí otočných držáků.